

Postup zabudování požárních revizních dvířek určených do zdiva:

Určeno pro požární dvířka s ocelovým rámem, pohledovou výplní SDK, nebo pohledovým plechem.

Krok 1: Po vybrání umístění dvířek, rozkreslíme otvor s tolerancí cca 2–3 mm na každou stranu.

Krok 2: Dle rozkreslení můžeme vysekat, nebo vyříznout otvor pro dvířka.

Krok 3: Do otvoru vložíme připravená dvířka.

Krok 4: Dvířka ukotvíme přes vnější rám (připraveny otvory) pomocí ocelových hmoždinek určenými do zdiva, které umísťujeme po 10 - 15 cm od sebe.

Krok 5: Mezery mezi zdí a vnějšího rámu dvířek vyplníme protipožárním tmelem (např.: INTUMEX MG), okolní nerovnosti vyplníme sádkou, nebo tmelem.

Otevření a zavření dvířek:

KLÍČKA - pro otevření i zavření dvířek vložíme čtyřhranný klíč do otvoru v SDK desce na vnitřní křídle a následně s ním otočíme o 90°

Způsoby otevírání vnitřních křídel:

PANTY - vnitřní křídlo dvířek lze otevřít do jakékoliv polohy aniž by samovolně z rámu vypadlo

Pohled na zabudovaná dvířka z vnější strany ve zdivu